

Sammendrag, uke 18 (28. og 30. april)

Elektromagnetisk induksjon [FGT 31.1 - 31.6; YF 30.1 - 30.6; AF 27.1 - 27.3; LHL 24.1; G 7.2]

En elektromotorisk spenning (ems) $\mathcal{E}$ induseres i ei ledersløyfe dersom den magnetiske fluksen ϕ_m som omsluttet av ledersløyfa varierer med tiden:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

Omsluttet magnetisk fluks er gitt ved flateintegralet av det magnetiske feltet $\mathbf{B}$, der integralet tas over flaten S som omsluttet av ledersløyfa:

$$\phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

Dermed ser vi at ϕ_m kan variere med tiden på ulike måter, f.eks. med

- tidsavhengig omsluttet areal S
- tidsavhengig orientering av ledersløyfa (bestemt ved retningen på $d\mathbf{A}$)
- tidsavhengig magnetfelt $\mathbf{B}$ (retning og/eller absoluttverdi)

I alle tilfelle får vi en induert ems i ledersløyfa.

Retningen på $\mathcal{E}$ bestemmes med *Lenz' lov*: En eventuell generert strøm I , drevet av $\mathcal{E}$, skaper et magnetfelt $\mathbf{B}_I$ og dermed en magnetisk fluks $\phi_I = \int_S \mathbf{B}_I \cdot d\mathbf{A}$ som er *motsatt rettet fluksendringen* $d\phi_m$ som i utgangspunktet forårsaket $\mathcal{E}$.

En induert ems $\mathcal{E}$ i ei lukket ledersløyfe impliserer et *indusert elektrisk felt* $\mathbf{E}$:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Faradays lov uttrykker dermed en sammenheng mellom *feltene* $\mathbf{E}$ og $\mathbf{B}$:

$$\oint_c \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

der c er en lukket kurve som omslutter en flate S .

Ettersom integralet av et slik “Faraday-indusert” elektrisk felt rundt en lukket kurve *ikke* er lik null, er det (pr definisjon) heller *ikke* et konservativt felt. (Mens et *elektrostatisk* felt er konservativt.)

Gjensidig induktans [FGT 33.1; YF 31.2, 31.3; AF 27.12; LHL 25.4; G 7.2.3]

En strøm I_1 i ei strømsløyfe (1) resulterer i et magnetfelt $\mathbf{B}_1$ i området omkring. Dette feltet kan vi, i hvert fall i prinsipp, regne ut ved hjelp av Biot-Savarts lov:

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{(1)} \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{r}}{r^2}$$

(se f.eks. uke13.pdf). Dersom ei *anna* strømsløyfe (2) er plassert i dette området, vil magnetfeltet fra sløyfe (1) resultere i en magnetisk fluks gjennom sløyfe (2):

$$\phi_2 = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = \int_{S_2} \left\{ \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{(1)} \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{r}}{r^2} \right\} \cdot d\mathbf{A}_2$$

Uansett hva dette gufne integralet måtte være, kan vi uttrykke det på formen

$$\phi_2 = M_{21} I_1$$

forutsatt at I_1 er konstant i sløyfe (1), dvs den samme alle steder i sløyfa. (Og det må den jo være hvis det ikke skal hope seg opp med ladning noe sted...!)

Faktoren M_{21} er den *gjensidige induktansen* mellom de to sløyfene (1) og (2) og uttrykker hvor mye magnetisk fluks vi får “gjennom” (dvs omsluttet av) sløyfe (2) når det går en strøm i sløyfe (1):

$$M_{21} = \frac{\phi_2}{I_1}$$

Omvendt må vi også få en magnetisk fluks gjennom sløyfe (1) hvis det går en strøm i sløyfe (2):

$$\phi_1 = \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{A}_1 = \int_{S_1} \left\{ \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \oint_{(2)} \frac{d\mathbf{l}_2 \times \hat{r}}{r^2} \right\} \cdot d\mathbf{A}_1$$

dvs: Strømmen I_2 i sløyfe (2) skaper magnetfeltet $\mathbf{B}_2$, og dermed fluksen ϕ_1 gjennom sløyfe (1).

Og uansett hva *dette* integralet måtte bli, kan vi alltid skrive

$$\phi_1 = M_{12} I_2$$

der faktoren M_{12} uttrykker hvor mye magnetisk fluks vi får “gjennom” (dvs omsluttet av) sløyfe (1) når det går en strøm i sløyfe (2):

$$M_{12} = \frac{\phi_1}{I_2}$$

Både M_{21} og M_{12} er rett og slett geometriske faktorer som avhenger av form, størrelse og relativ plassering til de to strømsløyfene.

En kan vise at

$$M_{21} = M_{12}$$

alltid gjelder. En kan dermed *velge* mellom to alternative framgangsmåter for å bestemme gjensidig induktans mellom to strømsløyfer: Enten beregne magnetisk fluks gjennom (1) pga strøm i (2), eller omvendt. Noen ganger er det ene mye enklere enn det andre!

Enhet for induktans: $[M] = [\phi_m/I] = [B \cdot A/I] = \text{T} \cdot \text{m}^2/\text{A} \equiv \text{H}$ (henry)

Gjensidig induksjon:

Tidsavhengig strøm $I_1(t)$ i sløyfe (1) gir tidsavhengig fluks $\phi_2(t)$ gjennom sløyfe (2), og dermed indusert ems i sløyfe (2):

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\phi_2}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Tidsavhengig strøm $I_2(t)$ i sløyfe (2) gir tidsavhengig fluks $\phi_1(t)$ gjennom sløyfe (1), og dermed indusert ems i sløyfe (1):

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\phi_1}{dt} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Tema på de siste forelesningene:

- *RL*-krets: Skal se på tilkobling og frakobling av batteri i enkel krets med seriekobling av motstand R og spole med (selv-)induktans L . Se gjerne på tilsvarende “eksperiment” med *RC*-krets på forhånd.
- Energi i magnetfelt: Skal beregne energien som skal til for å øke strømmen gjennom en spole med induktans L fra 0 til en verdi I . Resultatet skal vi skrive om og finne at denne energien kan “assosieres med” magnetfeltet i spolen. Se gjerne på tilsvarende utledning av “Energi i elektrisk felt”, der vi ladet opp en kondensator med kapasitans C fra 0 til en verdi Q for ladningen på platene.

For fullstendighetens skyld bør vi også til slutt snakke litt om *forskyvningsstrøm*, som egentlig ikke er noen strøm, men som uttrykker at et tidsavhengig elektrisk felt genererer et magnetfelt. Dette kommer til uttrykk i et tilleggsledd i Amperes lov:

$$\oint_c \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Dette kalles da ikke lenger Amperes lov (som er forbeholdt statiske felt), men Ampere–Maxwells lov, fordi det var Maxwell som fant ut at Amperes lov ikke lenger var riktig når en hadde tidsavhengige felt, og videre hvordan Amperes lov skulle “fikses på”.